Ritter+Wirsching - Druckinformationen für Tassenpresse 2plus/4plus

Stand September 2016

Alle Daten basieren auf der Verwendung von TexPrint-Papier mit **SubliJet-Tinte** und beziehen sich auf von uns gelieferte Produkte.
Bitte beachten Sie, daß die genannten Daten eine Empfehlung auf Basis von Testergebnissen auf den oben genannten Tassenpressen sind.

Die Standtemperatur der Tassenpresse immer um 5° C geringer einstellen als die Presstemperatur.
Unmittelbar nach dem Pressen ist die Tassenpresse noch so heiß, daß die Standtemperatur gleich der Presstemperatur ist.
Wird dann sofort eine neue Tasse eingelegt, startet der Timer umgehend und die Tasse wird zu kurze Zeit gepresst.
Warten Sie deshalb ein paar Sekunden zwischem dem Herausnehmen einer Tasse und dem Einlegen einer neuen Tasse.
Nach Einlegen einer neuen Tasse sinkt die angezeigte Temperatur zunächst ab und steigt dann mit dem Aufheizen der Tasse bis zur eingestellten Presstemperatur. Dann ändert sich die Anzeige von Temperatur auf Zeit und zählt Rückwärts, bei 0 ertönt ein Signalton.

Entfernen Sie vor dem Befestigen des Ausdrucks eventuell vorhandene, nicht immer sichtbare Fusseln, die beim Pressen blaue Punkte bilden können. Um Verunreinigungen zu vermeiden die zu bedruckende Fläche nicht mit der Hand berühren.

Bei Verwendung von Schutzpapier ist die Presszeit um 5 - 10 Sekunden zu Verlängern.

Die Presszeit variiert nach Farbintensität des Druckmotivs. Verkürzen Sie bei hellen und kleinen Motiven die Presszeit und verlängern Sie bei dunklen oder großen Motiven die Presszeit.
Direkt nach dem Pressen (außer Duraglaze und Glastassen) in lauwarmem Wasser abkühlen. Schnell eintauchen, um ein Springen der Tasse zu vermeiden.

Direkt nach dem Pressen (außer Duraglaze und Glastassen) in lauwarmem Wasser abkühlen. Schnell eintauchen, um ein Springen der Tasse zu vermeiden.

Tassen mit Duraglaze-Beschichtung nicht im Wasserbad abschrecken, sondern mit Hilfe eines Ventilators oder Lüfters kühlen.

Die Angaben zur Druckeinstellung (Leicht / Mittel / Hoch) bedeuten bei manueller Einstellung der Tassenpresse, daß sich die eingelegte Tasse bei geschlosserer, heißer Presse mit geringem Kraftaufwand bewegen läßt (Leicht), mit etwas Kraftaufwand bewegen läßt (Mittel) oder nicht mehr bewegen läßt (Hoch).
Bei pneumatischen Pressen stellen Sie 0,5 - 2,5 bar (Leicht), 2,5 - 4,5 bar (Mittel) oder 4,5 - 6 bar (Hoch) ein.

Ritter+Wirsching - Temperatur- und Transferzeit-Tabelle für Tassenpresse 2plus/4plus

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Temperatur ° Celsius	Zeit Sekunden	Druck	Zusatzhinweise bitte allgemeine Hinweise (Seite 1) beachten
Duraglaze Tassen					
FTD 010 - 020	Duraglaze-Tasse	155	160	Mittel	Nach dem Pressen unverzüglich mit einem Ventilator oder Lüfter kühlen.
FTD 091	Duraglaze Tasse mit weißem Druckfeld	155	160	Mittel	
FTD 200	Duraglaze Partnertasse	155	160	Mittel	
FTD 203	Duraglaze Latte-Tasse	155	160	Mittel	
FTD 110	Duraglaze Tasse "Windsor"	155	160	Mittel	
Tassen					
FTA 001 - 013	Tasse weiß und weiß/farbig	160	160	Mittel	
FTA 091	Tasse mit weißem Druckfeld	160	160	Mittel	
FTA 101 - 103	Farbwechseltasse	160	60 - 70	Mittel	
FTA 200	Partnertasse	160	160	Mittel	
FTA 203	Latte-Tasse	160	160	Mittel	
FTA 201 - 202	Glastasse	150	270	Mittel	NICHT im Wasserbad abschrecken
FTA 205	Espresso-Tasse	160	160	Mittel	
FTA 301 - 302	Aluminium-Thermotasse	180	15	Leicht	
FTA 303 + 313	Edelstahltasse	180	15	Leicht	NICHT im Wasserbad abschrecken
FTA 304 - 305	Metallic-Tasse silber + gold	160	90 - 120	Mittel	

Ritter+Wirsching - Temperatur- und Transferzeit-Tabelle für Tassenpresse 2plus/4plus

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Temperatur ° Celsius	Zeit Sekunden		Zusatzhinweise bitte allgemeine Hinweise (Seite 1) beachten
FTA L02 - L14	Tasse mit Löffel	160	200	Mittel	Vorlage auf die Größe der bedruckbaren Fläche zuschneiden, Tasse mit Öffnung nach rechts einlegen (zum Temperaturfühler)
FTA W01	"Windsor"-Tasse	160	160	Mittel	
FKT 002/003	Kunststoffbecher				Pressen mit Verstärkungselement, vor dem Abschrecken entfernen
FKT 011	Kunststofftasse	170	120	Mittel	
Krüge					
FBK 251 - 252	Radlerkrug	160	160	Mittel	
FBK 501	Bierkrug	155	125	Mittel	
FBK 551 - 552	Radlerkrug 0,5 l	200	260	Stark	nur mit Pressen FPR006 und FPR 007 möglich
FBK 701 - 702	Ständekrug	160	160	Mittel	
Spardose					
FSP 001	Spardose	160	160	Mittel	Gummiverschluß entfernen, 1 min vorheizen, 3 min ruhen lassen, dann sublimieren
Trinkflaschen					
FFL 001 - 002	Aluminium-Trinkflasche	180	15	Leicht	Verschluß vor dem Pressen entfernen
FFL 011/021/022	Edelstahl-Trinkflasche / Thermosflaschen	180	15	Leicht	Verschluß vor dem Pressen entfernen

Ritter+Wirsching - Temperatur- und Transferzeit-Tabelle für Tassenpresse 2plus/4plus

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Temperatur ° Celsius	Zeit Sekunden		Zusatzhinweise bitte allgemeine Hinweise (Seite 1) beachten
Andere Prudukte					
FDE 041 - 042	Kerzenhalter	160	60-70	Mittel	
FKE 001	Aschenbecher / Stiftebecher	160	160	Mittel	Zur optimalen Druckverteilung zweiten Aschenbecher mit einlegen.
FKE 002	Badezimmerset	160	160	Mittel	
FKE 003	Sprühflasche	180	40	Mittel	Sprühkopf vor dem Pressen entfernen
FKE 004	Blumentopf	160	160	Mittel	